


ore

VB60B  
VB60S



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разработано в Осло (Норвегия)

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до начала пользования устройством.

RUS, KAZ

Cod:0040306057

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Поздравляем Вас с новым приобретением!

Бытовая техника ORE, разработанная нашими инженерами в Норвегии, является воплощением принципа минимализма и достаточности, который особенно ценится в Скандинавии. При разработке не использовался ни один узел, который бы не имел функционального значения для готового изделия.

Ваш духовой шкаф был тщательно проверен перед тем, как покинуть завод, и Вам он доставлен готовым к использованию без скрытых дефектов и не требующий каких-либо доработок.

При возникновении каких-либо вопросов или проблем не стесняйтесь обращаться за консультацией в отдел сервиса официального дистрибутора ORE в России.

[www.ore.ru](http://www.ore.ru)

Данное Руководство было составлено для того, чтобы помочь Вам узнать, как обращаться с устройством.

Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте его, прежде чем использовать духовой шкаф, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Обязательно сохраните данное руководство в надежном месте, чтобы при возникновении вопросов вернуться к нему для получения консультации.

ORE. DITT HUS.\*

# СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции по технике безопасности.....	4
Как сэкономить энергию.....	5
Распаковка.....	5
Описание прибора.....	6
Установка.....	8
Эксплуатация духового шкафа.....	10
Перед первым использованием.....	10
Очистка и техническое обслуживание.....	17
Эксплуатация в случае аварийной ситуации.....	19
Выпечка в духовке.....	20
Техническая информация.....	26

\*Орэ. Твой дом.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор сильно нагревается во время работы. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри духовки.

**ВНИМАНИЕ:** Чтобы избежать ожогов, не подпускайте детей к духовому шкафу во время его работы и некоторое время после выключения.

Кабели питания смежных устройств могут быть повреждены изделием или застрять между элементами дверцы шкафа, что может привести к короткому замыканию. Поэтому необходимо держать их на безопасном расстоянии от устройства.

Никогда не ставьте кастрюли или иные предметы весом более 15 кг на открытую дверь духовки.

Не используйте духовку в случае технической неисправности, отключите питание и сообщите о неисправности в сервисный центр для ремонта.

Не используйте для чистки духовки устройство очистки паром высокого давления, так как это может спровоцировать короткое замыкание.

Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стекла дверцы, так как они могут поцарапать поверхность или привести к разрушению стекла.

Правила и положения, содержащиеся в данном руководстве, должны строго соблюдаться. Не позволяйте никому, кто не знаком с содержанием этой инструкции, пользоваться данным устройством.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром бытовой техники ORE.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем лица ответственного за их безопасность и ознакомленного с данной инструкцией.

Не оставляйте детей без присмотра с включенным духовым шкафом.

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что устройство выключено перед началом любого тех. обслуживания (включая замену лампы), чтобы избежать поражения электрическим током.

Сложеные в рабочей камере предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы.

## КАК СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ




Эффективное использование энергии позволяет не только экономить деньги, но и значительно помогает окружающей среде. Так давайте экономить энергию!

### Рекомендации:

- Используйте остаточное тепло для приготовления блюд. Если время приготовления больше, чем 40 минут, выключайте духовку за 10 минут до окончания этого времени. Пользуйтесь таймером, устанавливая его на более короткий период срабатывания.
- Проверяйте, чтобы дверца духового шкафа была плотно закрыта во время работы.
- Не устанавливайте духовой шкаф в непосредственной близости от холодильников / морозильников. В случае такой установки потребление приборами энергии увеличивается.

## РАСПАКОВКА



Во время транспортировки упаковка используется для защиты прибора от любых повреждений.

После распаковки, пожалуйста, утилизируйте все элементы упаковки, не нанося ущерба для окружающей среды. Все материалы, используемые для упаковки устройства, являются экологически чистыми; они на 100% подлежат вторичной переработке и обозначены соответствующим символом.

### ВНИМАНИЕ!

Во время распаковки, упаковочные материалы (полиэтиленовые мешки, куски пенопласта и т.д.) убирайте в недоступное для детей место.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА




Устройство должно быть утилизировано в соответствии с требованиями к утилизации бытовой техники, установленной в стране использования.

Символы, присутствующие на продукте, на инструкции по эксплуатации и на упаковке показывают, что они подходят для утилизации.


Материалы, используемые внутри прибора, пригодны для вторичной переработки и помечены соответствующим символом. Вторичная переработка материалов и деталей использованных устройств вносит значительный вклад в защиту окружающей среды.

Информация о соответствующих центрах для утилизации использованных устройств может быть предоставлена органами местной власти и по месту приобретения изделия.


## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



VB60B



VB60S

1. Регулятор температуры
2. Регулятор выбора функций печи
3. Красный световой сигнал температуры печи
4. Ручка дверцы духовки
5. Программирующее устройство

# УСТАНОВКА

## Установка духового шкафа

Уберите все упаковочные материалы (пленки, пенопласт, крепеж и т.д.) в недоступное для детей место, тк они представляют потенциальную опасность.

Кухня должна быть сухой и иметь эффективную вентиляцию в соответствии с существующими техническими положениями.

Перед началом установки убедитесь в достаточности размеров ниши под духовой шкаф. Требования к размерам указаны на схеме ниже


Чрезвычайно важно, чтобы материалы кухонной мебли, в которую будет встраиваться духовой шкаф, соответствовали требованиям к сопротивлению высоким температурам, которые отдает духовой шкаф в окружающую среду во время работы.

Рекомендуется оставлять минимум 20 мм с каждой стороны духового шкафа во избежание деформации мебели.



Стена за духовым шкафом также должна быть устойчива к высоким температурам. Во время работы духовки она может нагреваться до температуры +50 °C. Пластмассовые материалы и клей, неспособные выдерживать нужную температуру, могут покоробиться или потерять клеящую способность.

Аккуратно вставьте изделие в подготовленное отверстие в шкафу или столе, как показано на рисунках ниже.

Зафиксируйте духовой шкаф при помощи идущего в комплекте крепежа.



# УСТАНОВКА



## ▷ Электрическое соединение

### Внимание!

Все работы по подключению и установке духового шкафа должны производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с действующими правилами техники безопасности и с данными инструкциями. Запрещается производить любые изменения в электрической схеме подключения прибора.

Прежде чем начать монтаж духового шкафа, убедитесь, что характеристики вашей сети соответствуют характеристикам на информационной табличке изделия.

Необходимо использовать трехжильный кабель с минимальным сечением 1,5мм.

Кабель питания должен быть длиной не менее 1,5 м.

Провод заземления должен быть установлен с запасом длины таким образом, чтобы его можно было отсоединить последним в случае выхода из строя прибора.

Сетевой шнур должен быть размещен таким образом, чтобы не соприкасаться с корпусом духовки из-за опасности оплавления изоляции.

В схеме подключения к общему источнику напряжения должны быть предусмотрены двухполюсные автоматические выключатели (автоматы).



### Подключение к сети:

Убедитесь в отсутствии напряжения в сети!

При помощи отвертки откройте крышку разъема на задней панели устройства. Для этого вставьте отвертку в защелки в нижней части крышки и надавите, как показано на рисунке.

Проведите кабель питания через защищающую от разъединения планку. Соедините кабель питания с соответствующими клеммами.

Закройте крышку разъема.



### Цветовая кодировка:

L - Фаза. Провода, как правило, черного или коричневого цвета.

N - Ноль. Провода синего цвета.

(+) - Земля. Провода с сочетанием зеленого и желтого цветов.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА


## Перед первым использованием

1. Удалите все упаковочные
2. Вымойте внутреннюю часть духового шкафа и все принадлежности.
3. Включите вентиляцию в помещении или откройте окно.
4. Разогрейте духовку до температуры 250°C, в течение приблиз. 30 мин. Дайте остыть и еще раз повторите чистку духовки.

## Внимание!

При нагревании духовки в первый раз, возможно образование небольшого количества дыма и специфического запаха.

## Программирующее устройство



**A** - Дисплей

**F** - Время приготовления блюда

**B** - Индикатор секунд

**G** - Окончание приготовления блюда

**C** - Кнопки управления

**M** - Функции

**D** - Таймер

"-" и "+" - Установка времени

**E** - Часы

# НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

## Установка времени

1. Нажмите кнопку 2, замигает иконка часов.



2. Установите часы, используя кнопки 1 и 3.
3. Через 5 секунд установленное время будет автоматически сохранено.

## Таймер

Таймер может быть установлен в любое время и для любого режима. Интервал времени от 1 мин до 23 часов 59 минут.

1. Нажмите кнопку 2, замигает колокольчик. Войдите в режим установки времени.



2. Установите время таймера, используя кнопки 1 и 3.



3. Нажатием кнопки 2 сохраните установленное время или время будет автоматически сохранено по прошествии 5 секунд. Загорится колокольчик.



4. По истечении установленного времени таймера прозвучит звуковой сигнал, колокольчик на дисплее начнет мигать.



5. Для отключения звукового сигнала таймера нажмите любую кнопку или сигнал автоматически отключиться через 2 минуты.

# НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

## Внимание!

Кроме звукового сигнала таймера все остальные звуковые сигналы могут быть отключены нажатием любой кнопки. Если звуковой сигнал не отключается вручную, он автоматически отключится через 2 минуты.

## Полуавтоматический режим

Для настройки отключения духового шкафа в установленное время или через установленный период времени:

1. Установите ручки выбора режима и температуры в необходимое положение для приготовления блюда.
2. Нажмите кнопку "Функции", устройство начнет работу, загорается индикатор .
3. Кнопками 1 и 3 устанавливайте время приготовления, выбор в интервале от 1 минуты до 10 часов.
4. Или нажмите кнопку "Функции" дважды, на дисплее загорается индикатор . Установите время окончания приготовления кнопками 1 и 3.
5. Установленное время сохранится автоматически через 5 секунд.
6. По достижении / прошествии установленного времени устройство отключится автоматически, прозвучит звуковой сигнал.
7. Нажмите любую кнопку для выхода из меню приготовления и отключения звукового сигнала. Иконка  на дисплее погаснет. В случае бездействия звуковой сигнал отключится автоматически через 2 минуты.

## Примечание:

1. Время приготовления и время окончания приготовления.
  - \* Время приготовления должно быть выбрано в промежутке между **1 минутой и 10 часами**.
  - \* Время окончания приготовления не может быть установлено более чем +10 часов от начала приготовления и менее 1 минуты от начала приготовления.
  - \* Время окончания приготовления = текущее время + время приготовления.
2. Используя полуавтоматический режим, установите или время приготовления или время окончания приготовления.
3. Устанавливая время приготовления на 0 или устанавливая время окончания приготовления на текущее время, автоматическое включение шкафа не будет произведено.


## Пример настройки:

Текущее время 2:00, время приготовления блюда 3 часа, окончание времени приготовления 5:00.

# НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

## Автоматический режим

Если духовой шкаф должен включаться в определенное время для приготовления блюда и отключится в заданное время, Вам необходимо установить время приготовления и время окончания приготовления:



Вам доступны 2 способа ввести такие настройки.

### Первый способ:

1. Установите время приготовления, используя кнопки **1** и **3**.



2. Время окончания приготовления автоматически установится на 5:00.

### Второй способ:

1. Установите время окончания приготовления, используя кнопки **1** и **3**.



2. Время приготовления автоматически установится как 3 часа. Через 5 секунд время будет сохранено и шкаф начнет работу.

Через 3 часа (по наступлении времени 5:00) прозвучит звуковой сигнал, оповещающий о окончании приготовления блюда.

# НАСТРОЙКА ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

## Примечание:

Начало работы духового шкафа = время окончания приготовления - время приготовления.

## Пример настройки:

Текущее время 2:00, время приготовления блюда 3 часа, время окончания приготовления выбрано на 10:00. Время автоматического включения 7:00 (10:00-3 часа=7:00)



1. Установите время приготовления, используя кнопки **1** и **3** (3 часа).



2. Установите время окончания приготовления, используя кнопки **1** и **3** (10:00).



3. Через 5 секунд после установки времени, настройка будет сохранена.



4. По наступлении времени 7:00 духовой шкаф автоматически включится.



5. По наступлении времени 10:00 прозвучит звуковой сигнал, оповещающий о окончании приготовления блюда. Устройство автоматически отключится.



## Примечание:

1. Время окончания приготовления не может быть меньше чем текущее время + время приготовления.

2. **Min** время приготовления 1 минута, **max** время приготовления 10 часов.

3. Если время окончания приготовления будет установлено на текущее время или время приготовления будет установлено как 0, духовой шкаф не включится.

# РЕЖИМЫ НАГРЕВА

## Режимы работы:

Режимы работы духового шкафа управляются ручками выбора режима нагрева и температуры.

## Внимание!

Духовой шкаф включится только в том случае, если выбран и режим нагрева и температура.

## Режимы нагрева:

### Нижний нагрев

В этом режиме работает только нижний нагревательный элемент. Отлично подходит для интенсивного пропекания нижней части блюда.

### Верхний и Нижний нагрев

В этом режиме работает верхний и нижний нагрев. Является наиболее распространенным режимом для приготовления простых блюд.

### Нижний, верхний нагрев и конвекция

В этом режиме работают верхний и нижний нагрев вместе с конвекцией. Данный режим обеспечивает эффективное и равномерное пропекание сложных блюд.

### Комбинированный Гриль (Гриль и верхний нагрев)

Режим позволяет получить более высокую температуру в верхней части зоны приготовления пищи, что вызывает наиболее интенсивное прожаривание блюд.

Данный режим эффективно работает для приготовления мясных блюд специфической рецептуры.

### Конвекция

Используется для разморозки продуктов, охлаждения свежеприготовленного блюда.

### Конвекция с нагревом

В этом режиме духовка нагревается тепловентилятором, расположенным в центральной ее части.

Нагрев духовки таким способом позволяет организовать постоянную рециркуляцию тепла вокруг приготавливаемого блюда.

Данный режим эффективно работает для приготовления блюда на 2 уровнях в духовке одновременно, а также снижает отдачу жира и сока в мясных блюдах, что благоприятно влияет на качество готового блюда.

## РЕЖИМЫ НАГРЕВА


### Гриль и конвекция

Режим позволяет получить более высокую температуру в верхней части зоны приготовления пищи, что вызывает наиболее интенсивное прожаривание блюд.

Данный режим эффективно работает для приготовления мясных блюд специфической рецептуры.

### Уровни установки противней и решеток

Противни и решетки могут быть установлены в духовке на 5 уровнях. Для Вашего удобства для их фиксации используются хромированные направляющие, которые обеспечивают более плавное выдвижение блюд из духовки.



## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обеспечивая надлежащую чистку и обслуживание духового шкафа Вы значительно увеличиваете его срок службы.

### Важно!

После очистки духовку протрите сухой мягкой тканью.

Перед началом чистки духовка должна быть отключена, Вы должны убедиться, что все ручки установлены в положение "0".

### Примечание:

1. Духовку следует чистить после каждого использования.
2. Перед началом чистки духовка должна остыть.
3. Не используйте парогенератор для чистки духового шкафа.
4. Камеру духовки следует чистить теплой водой с применением небольшого количества подходящего чистящего средства.

### Гидролизная очистка духовки:

1. Налейте 250 мл воды в термостойкую посуду и поставьте в духовку на первом уровне снизу.
2. Закройте дверцу.
3. Установите ручку регулятора температуры на отметку 100 °C, а ручку регулятора функции духовки в положение Нижний нагрев.
4. Оставьте духовой шкаф включенным приблизительно 30 минут.
5. Откройте дверцу, протрите камеру внутри тканью или губкой и промойте теплой водой с моющим средством.

# ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


## Замена лампы

Прежде чем приступить к каким-либо действиям по замене ламп или чистке, отключите духовой шкаф от электрической сети и дайте ему остыть.

Открутите защитную стеклянную крышку подсветки.

Мы рекомендуем вам вымыть и высушить крышку.

Аккуратно извлеките старую лампу и вставьте новую лампу, пригодную для высоких температур ( $300^{\circ}\text{C}$ ), имеющую следующие технические характеристики: 220-240В, 50Гц, 25Вт.



## ВАЖНО

Никогда не используйте отвертки или другие инструменты, чтобы удалить крышку подсветки или лампу. Это может привести к повреждению патрона и эмали духовки. Удаляйте эти элементы только вручную.

## ВАЖНО

Никогда не меняйте лампу голыми руками, так как оставленные следы от ваших пальцев могут привести к преждевременному выходу лампы из строя. Всегда используйте чистую ткань или перчатки.


## Обратите внимание:

Замена лампы не является гарантийным случаем.


## ▷ Снятие дверцы духового шкафа

Прежде чем приступить к чистке дверцы, рекомендуется отделить ее от корпуса духового шкафа.

Для этого, полностью откройте дверцу. При помощи отвертки, поверните стопоры на петлях дверцы примерно на 120гр. Прикройте дверцу духовки и аккуратно потяните ее наверх.



Поворот стопора петли дверцы  
Установите на место защитную крышку.




Отсоединение дверцы от корпуса духового шкафа

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ


## ▷ Снятие внутренней стеклянной панели

Открутите пластиковые защелки, находящиеся по углам на верхней части двери. Далее, выньте стекло из нижних защелок. После чистки, вставьте и закрепите стеклянную панель в обратной последовательности.



Снятие внутренней стеклянной панели

## ▷ установка двери



# ЭКСПЛУАТАЦИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

В случае возникновения непредвиденных ситуаций необходимо:

- Отключить все режимы духового шкафа.
- Обесточить устройство безопасным образом.
- Обратиться в сервисный центр.
- Некоторые незначительные проблемы могут быть исправлены путем следования инструкциям, приведенным в таблице ниже:

Проблема	Причина	Действия
Прибор не работает	Сбой в электропитании	Проверьте предохранители; если перегорел предохранитель замените его на новый
	Неправильный выбор функции.	Проверьте, правильно ли установлена ручка регулятора температуры.
Подсветка духовки не работает	Лампа не плотно вставлена или повреждена	Подтянуть или заменить перегоревшую лампочку (см. раздел "очистка и обслуживание")

# ВЫПЕЧКА В ДУХОВКЕ

## ▷ Выпечка изделий из теста

Большая часть выпекаемых изделий готовится в режиме «верхний и нижний нагрев».

Внимание!

- Параметры выпечки, приведенные в таблице, являются приблизительными и могут быть исправлены на основе собственного опыта и предпочтений приготовления.

- В случае, если вы не можете найти какой-либо конкретный тип пирога в таблице, используйте информацию для максимально подходящего изделия.

### Выпечка с использованием режима «верхний и нижний нагрев»:

- Используйте только один уровень для выпечки изделий.

- Режим "верхний и нижний нагрев" особенно подходит для выпечки сухого печенья, хлеба и торты к чаю.

Используйте темную посуду для выпечки. Светлая посуда больше отражает тепло.

- Всегда используйте посуду для выпечки на решетке.

Уберите решетку, если используете для выпечки противень.

- Предварительный нагрев сокращает время выпечки. Не ставьте выпечку в духовку до тех пор, пока не будет достигнута нужная температура.

### Советы для выпечки

#### Готова ли выпечка?

Проткните выпекаемое изделие деревянной палочкой. Если тесто не остается на ней - значит выпечка готова.

#### Выпечка "не поднялась"

Проверьте рецепт. Используйте меньше жидкости в следующий раз. Следите за качеством смещивания теста, особенно при использовании электрических миксеров.

#### Выпечка не пропеклась снизу

Используйте темную посуду для выпечки. Размещайте выпечку ниже на один уровень, или переключайтесь на режим Нижний нагрев.

#### Предупреждения относительно таблиц выпечки

- В таблице указаны температурные диапазоны. Сначала выбирайте более низкую температуру. Вы всегда можете увеличить температуру в случае, если тесто не поднимается.

- Время выпечки является ориентировочным.

- Звездочка указывает, что духовой шкаф нуждается в предварительном нагреве.

# ВЫПЕЧКА В ДУХОВКЕ

## Выпечка

Тип блюда	Вес (гр)	Уровень противня (снизу вверх)	Температура С°	Время приготовления (вмин.)
<b>Мясо</b>				
2 бифштекса, непрожаренный	400	5	240	14-16
2 бифштекса, прожаренный	400	5	240	16-20
2 бифштекса, хорошо прожаренный	400	5	240	20-23
2 свиных филе	350	5	240	19-23
2 свиные отбивные	400	5	240	20-23
2 телячьих стейка	700	5	240	19-22
4 котлеты из баранины	700	5	240	15-18
2 куска мяса с сыром	400	5	240	9-13
Жаркое из свинины	1500	3	160-180	90-120
Шея свинины	1500	3	160-180	100-180
Свиная рулька	1000	3	160-180	120-160
Жаркое из говядины / Филе говядины	1500	3	190-200	40-80
Курица	1000	3	180-200	60-70
<b>Рыба</b>				
филе лосося	400	4	240	19-22
рыба в фольге	500	4	230	10-13
<b>Тосты</b>				
4 ломтика белого хлеба	200	5	240	1,5-3
Поджаренный сэндвич	600	5	240	4-7

# ВЫПЕЧКА В ДУХОВКЕ

## ▷ ЖАРКА

Самый лучший результат обжарки продуктов достигается при установке режима «верхний и нижний нагрев».

### Советы по использованию посуды:

- Для получения наилучших результатов используйте эмалированную посуду, посуду из огнеупорного стекла, глиняную или чугунную посуду.
- Посуда из нержавеющей стали не рекомендуется, т.к. она отражает тепло.
- Если вы накроете ваше жаркое или завернете его в фольгу, оно будет сохранять свои соки и печь останется чистой.
- Большое жаркое можно разместить прямо на решетке, при этом установив противень под ним, чтобы сок и жир стекал в противень, а не на духовку.
- Время приготовления в значительной степени зависит от типа мяса, его размера и качества.
- Приготовление больших кусков мяса может привести к чрезмерному конденсату на дверце духовки. Это вполне нормально, и не влияет на работу печи. Тем не менее, после завершения приготовления тщательно протрите дверцу и стекло.
- Добавляйте небольшое количество жидкости, чтобы избежать пересыхания и пригорания жаркого. Регулярно проверяйте жаркое в процессе приготовления и, при необходимости, добавляйте жидкость.
- Приблизительно в середине указанного времени рекомендуется переворачивать жаркое.
- Не оставляйте жаркое оставывать в закрытой духовке, т.к. это может привести к конденсации и коррозии духового шкафа.

### Предупреждение при обжаривании!

В таблице ниже приведены уровень расположения посуды, температура и время для приготовления блюд в режиме "Жарка".

# ВЫПЕЧКА В ДУХОВКЕ

## Жарка

Тип мяса	Уровень противня (сверху вниз)	Температура С° <input type="checkbox"/>	Уровень противня (сверху вниз)	Температура С° (конвекция) <input checked="" type="checkbox"/>	Время приготовления (мин)
<b>Говядина</b>					
Жаркое из говядины или филе, непрожаренное			2	220-230	12-15
Жаркое из говядины или филе, прожаренное			2	220-230	15 -25
Жаркое из говядины или филе, хорошо прожаренное			2	220-230	25-30
Жаркое	2	160-180			120-140
<b>Свинина</b>					
Жаркое	2	160-180	2	170-180	90-140
Филе					25 -30
<b>Птица</b>					
Курица	2	170-180			50 -80
Гусь	2	160-180	2	150-160	150-180
<b>Телятина</b>					
Телятина	2	160-170	2	180-200	90 -120
<b>Ягненок</b>					
Ягненок	2	160-180			100-120
<b>Рыба</b>					
Рыба	2	175-180	2	170-200	50-80

# ВЫПЕЧКА В ДУХОВКЕ

## ▷ Гриль

- Принимайте особые меры предосторожности при гриле. Высокая температура нагревательных элементов делает духовой шкаф и аксессуары очень горячими. Используйте прихватку и аксессуары для барбекю.
- При прокалывании жаркого может брызнуть жир. Используйте длинные щипцы для гриля, чтобы предотвратить ожоги кожи и защитить ваши глаза.
- Контролируйте приготовление гриля все время. Из-за высокой температуры пища может быстро подгореть и спровоцировать пожар.
- Не позволяйте детям находиться в непосредственной близости от гриля.

Гриль особенно подходит для приготовления нежирных колбас, мясных и рыбных филе, стейков.

## Советы для гриля

- Приготовление пищи в режиме гриля должно осуществляться с закрытой дверцой духовки.
- Ниже приведена таблица с рекомендованной температурой, уровнем противня, временем приготовления. Данные могут сильно варьироваться от веса и качества мяса.
- Перед приготовлением всегда необходимо разогревать духовку в течение 3-5 минут, при этом дверца духовки должна быть закрыта.
- Смазывайте решетку маслом перед тем, как положить на нее еду, чтобы избежать прилипания.
- После того, как разместите мясо на решетке, разместите противень под ней, чтобы сок и жир стекал непосредственно в противень, а не в духовку. Для удобства очистки противня, налейте в него немного воды.
- Приблизительно в середине приготовления переверните жаркое. Более тонкие кусочки необходимо перевернуть один раз, для более крупных необходимо повторить эту процедуру несколько раз. Всегда используйте длинные щипцы для барбекю, чтобы избежать ожогов.
- Не забывайте после приготовления гриля помыть, духовку и все аксессуары.

# ВЫПЕЧКА В ДУХОВКЕ

## Гриль

Тип теста	Уровень противня (снизу вверх)	Температура С°	Уровень противня (снизу вверх)	Температура С° (конвекция)	Время выпечки (мин)
Бисквит / мраморный кекс	2	170-180	2	160-170	60-80
Бисквит Виктория	2	160,180			65-80
Основа для слоеного пирога	2-3	170-180			20-30
Бисквитный слоеный пирог	2	170,180			30-40
Фруктовый торт			3	160-170	60-70
Чизкейк			3	160-170	60-90
Булочка к чаю	2	160-180			40-60
Зерновой хлеб	2	210-220	3	180-210	50-60
Фруктовый торт	3	170-180	3	160-170	35-60
Фруктовый торт с дрожжами					30-50
Крамблей	3	160-170			30-40
Бисквитный ролл	2	180-200			10-15
Пицца (тонкая основа)	3	220-240	3	200-220	10-15
Пицца (толстая основа)	2	180-210	3	210-230	30-50
Слоеное тесто	3	180-190	3	160-170	18-25
Безе	3	90-110			80-90
Заварные булочки					35-45

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Модель	VB60B/VB60S
Номинальное напряжение	220-240V 50 Гц
Полная мощность устройства	2000Вт
Верхний нагревательный элемент	850Вт
Нагревательный элемент гриля	1100Вт
Нижний нагревательный элемент	1150Вт
Тепловентилятор	1600Вт
Вентилятор охлаждения	●
Класс защиты	1

# ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ

Бұйымды сатып алуыңызбен құттықтаймыз!

ORE компаниясының жасап шығарған өнімі тиімді әрі қарапайым.

Духовка шкафыңыз фабрикадан шығар алдында мұқият тексерілді. Еш кемшілігі жоқ, жөндеуді қажет етпейді, пайдалануға дайын қүйде қолыңызға тиді.

Осы нұсқаулық бұйыммен қалай жұмыс істеу керегін үйрету мақсатында жасалды. Сондықтан қандай да бір ақаулық шығып немесе жазатайым жағдай болмауы үшін бұйымды пайдаланар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кейін де қолдану үшін сенімді жерге сақтаң қойыңыз.

# МАЗМҰНЫ

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар .....	29
Энергияны қалай үнемдеу керек .....	30
Қаптаманы ашу .....	30
Бұйым сипаттамасы .....	31
Орнату .....	33
Духовка шкафын пайдалану .....	35
Алғаш рет қолданар алдында .....	35
Тазалау және техникалық қызмет көрсету .....	42
Апартты жағдайда пайдалану .....	44
Духовкада пісіру .....	45
Техникалық мәлімет .....	51

## ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАУЛАР

- Жұмыс істеп тұрғанда бұйым қатты қызады. Абайлаңыз, духовка ішіндеңі қыздыратын элементке жана спаңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Балаңыз қүйіп қалмауы үшін духовка шкафы жұмыс істеп тұрғанда және өшіргеннен кейін біраз уақыт оған жақындағаның.
- Құрылғының қуат сымы зақымдалып немесе шкаф есігінің арасына қысылып қалып, қысқа тұйықталуға әкелу мүмкін. Сондықтан сымды құрылғыдан қауіпсіз қашықтыққа қою керек.
- Салмағы 15 кг-нан асатын кәстрөл немесе басқа да ыдыстарды духовканың ашық тұрған есігіне қоймаңыз.
- Техникалық ақаулығы болса духовканы пайдаланбаңыз. Қуат көзінен ажыратып, жөндеу орталығына ақаулық туралы хабарлаңыз.
- Духовканы тазалау кезінде жоғарғы қуатты бу тазалағыш құрылғысын пайдаланбаңыз, өйткені бұл қысқа тұйықталуға соқтыруы мүмкін.
- Есік әйнегін тазалауда жегілі абразивті тазалағыш пен өткір металл қырғышты пайдаланбаңыз, өйткені олар әйнек бетін зақымдауы мүмкін.
- Осы нұсқаулықта көрсетілген ереже мен тәртіп қатаң сақталуы тиіс. Осы нұсқаулықпен таныс болмаған адамға духовканы пайдалануға берменіз.
- Қуат бауы зақымдалса, бұйымды шығарушы, оны жөндейтін өкіл немесе білікті маман ауыстыруы керек.
- Физикалық, сенсорлық мүмкіндігі немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі тұлғалардың (балаларды қоса), немесе тәжірибесі мен білімі жетпейтін адамдар олардың қауіпсіздігі мен осы нұсқаулықпен танысқанына жауапты тұлғаның бақылауында болмаса, онда олардың бұл бұйымды пайдалануына болмайды.
- Балалардың бұйыммен ойнамауын қадағалаңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Кез-келген техникалық жөндеу алдында бұйымның қуат көзінен ажыратылғанына көзіңізді жеткізіңіз. Электр тоғы соқпас үшін шамды ауыстыруда да абай болыңыз.

## ЭНЕРГИЯНЫ ҚАЛАЙ ҮНЕМДЕУ КЕРЕК



Қуатты тиімді пайдалансанызы, ақшанызды ғана үнемдел қоймайсызы, қоршаған ортаға да пайдаңыз тиеді. Қуатты үнемдейік!

Қалай үнемдеу керек:

- Пештің қалған жылуын пайдаланыңыз. Тамақ пісіруге 40 минуттан артық уақыт керек болса, духовканы қажет уақыттан 10 минут бұрын өшіріңіз.
- Таймерді қысқа уақытқа қойыңыз. Жұмыс істеп тұрғанда духовка шкафының есігі нығыз жабылғанын тексеріңіз.
- Духовка шкафын тоңазытқыш/мұздатқыштың қасына орнатпаңыз. Жақын орналастырған жағдайда бұйымның қуатты пайдалануы арта түседі.

## ҚАПТАМАСЫН АШУ



Қаптама бұйымды тасымалдау барысындағы кез-келген зақымданудан қорғайды.

Орауын ашқанан кейін қоршаған ортаға зиян тигізбей қаптаманы жойыңыз. Бұйым қаптамасының барлық материалы экологиялық таза материал; оларды 100% қайта өндеуге болады және тиісті белгімен таңбаланған.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Орауын ашқанда қаптама материалын (полиэтилен қап, пенопласт кесегі және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.

## БҰЙЫМДЫ ЖОЮ




Ескі бұйым тұрмыстық қалдықпен бірге лактырылмай, қоршаған ортаға зияны тимейтіндей жойылуы керек. Осындағы бұйымды жинайтын арнайы орынды пайдаланыңыз.

Бұйымдағы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық пен қаптамадағы таңба жоюға арналған дегенді білдіреді.

Бұйым ішіндегі материалдар қайта өндеуге жарамды және тиісті белгімен таңбаланған. Пайдаланылған бұйымның материалы мен тетіктерінің қайта өңделуі қоршаған ортанды қорғауға айтарлықтай үлес қосады.


Пайдаланылған бұйымды жоютын тиісті орталық туралы мәліметті жергілікті билік органдары мен бұйымды сатқан жер беруі мүмкін.

## БҮЙІМНЫҢ СИПАТТАМАСЫ




1. Температура реттегіші
2. Пеш функциясын таңдау тетігі
3. Пеш температурасының қызыл жарықты белгісі
4. Духовка есігінің тұтқасы
5. Бағдарламалау құрылғысы

## БҮЙІМНЫҢ СИПАТТАМАСЫ






VB60B



VB60S

## ▷ Духовка шкафын орнату

- Қаптама материалын балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз (пленка, пенопласт, шеге және т.б.), өйткені олар қауіпті болуы мүмкін.
- Ас бөлме құрғақ және техникалық жағдайға байланысты тиісті желдеткіші болуы керек.
- Орнатар алдында тәмендегі сызбада көрсетілген өлшемде духовка шкафының астына қеңістік қалдыруға мүмкіндік барына көз жеткізіңіз.
- Духовка шкафының дұрыс жұмыс істеуі үшін ол орнатылатын асүй жиназының көлемі мен материалы сәйкес келіп, жоғары температураға (100С-қа дейін) тәзімді болуы керек. Бұл жиназдың пішінінің өзгеруіне жол бермейді. Жиназыңыздың сапасының қандай екенін білмесеніз, духовка шкафының өр жағынан 2 см бос қеңістік қалдырыңыз.
- Духовка шкафының артқы жағындағы қабырға да жоғары температураға тәзімді болуы керек. Духовка жұмыс істеп тұрғанда температура +50° С-ға дейін көтерілуі мүмкін. Пластмасса материал мен желім мұндан температуралың көтермей, майысып немесе желімі ашылып кетуі мүмкін.
- Шкаф немесе үстепдің алдын-ала дайындалған ойығына бұйымды тәмендегі суретте көрсетілгендей абайлап орнатыңыз.
- Духовка шкафын төрт бұрандалы шегемен духовканың алдынғы бөлгіндегі ойыққа бекітіңіз.



## ▷ Электрлі желіге қосу

Внимание!

Назар аударыңыз!

Қолданыстағы қауіпсіздік техникасы ережесінен және осы нұсқаулыққа сәйкес духовка шкафын орнату жұмысын білкті маман ғана атқаруы керек. Құрылғыны қосудың электрлік сызбасына еш өзгеріс енгізуге болмайды.

- Духовка шкафын орнатар алдында желіңіздің сипаттамасы бұйымның ақпараттық сипаттамасымен сәйкес келетінін тексеріңіз.
- 15 мм-лік ең тәменгі тіліргі бар үш өзекті кабельді пайдалану қажет. (H05VV-F 3Х1,5мм).
- Желілік бау 1,5 м ұзындықтан кем болмауы керек.
- Бұйым істен шыққанда ажырату үшін жерлендіретін сым қосымша ұзындықпен орнатылуы керек.
- Желілік бау духовкаға тиіп балқып кетпейтіндей орналастырылуы керек.
- Жалпы кернеу көзіне қосу сызбасында автоматты түрде өшетін екі полости ажыратқыш болуы керек (автоматтар).

**Желіге қосу:**



Желіде кернеудің жоғын тексеріңіз!

Бұрагашпен бұйымның артқы панеліндегі жалғаыш қақпағын ашыңыз. Ол үшін бұрағышты қақпақтың тәменгі жағындағы ысырмаға қойып, суретте көрсетілгендей басыңыз.

Желі кабелін ажыраудан қорғайтын тақтайша арқылы еткізіңіз.

Желі кабелін тиісті клеммаға жалғаңыз.  
Клемма мен қорғағыш тақтайша бұрандастың мықтылаш бұрап бекітіңіз.

Жалғағыш қақпағын жабыңыз.



Түс коды:

L - Фаза. Әддегегі қара немесе қоңыр түсті сым.

N - Нөл. Көк түсті сым.

(+) - Жер. Жасыл және сары түсті сымдар.

# ДУХОВКА ШКАФЫН ПАЙДАЛАНУ


## ▷ Алғаш рет қолданар алдында

- Барлық қаптама материалын ашыңыз.
- Духовка шкафының ішкі бөлігі мен жабдықтарын жуыңыз.
- Бөлмедегі желдеткішті қосыңыз немесе терезені ашыңыз.
- Духовканы 30 минуттай 250°C температураға дейін қыздырыңыз.
- Сұтынып, духовканы тағы бір рет тазалаңыз.

## Назар аударының!

Духовка алғаш рет қызғанда түтін мен айрықша иіс шығуы қалыпты жағдай.

## Бағдарламалау құрылғысы



A - Дисплей

F - Пісіру уақыты

B - Секундтық индикатор

G - Пісірудің аяқталуы

C - Басқару түймелері

M - Функциялар

D - Таймер


"-" и "+" - Уақытты орнату

E - Сағат

# ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАҒДАРЛАМАНЫ БАҒДАРЛАМА

## Уақытты орнату

1. 2 түймешігін басып, сағат белгішесі жыптылықтайты.



2. Сағатты 1 және 3 түймешіктерін пайдаланып орнатыңыз. 5 секундтан кейін уақыт автоматты түрде сақталады.



4. По истечении установленного времени таймера прозвучит звуковой сигнал, колокольчик на дисплее начнет мигать.



## Таймер

Таймерді кез келген уақытта және кез келген режимде орнатуға болады. Уақыт аралығы 1 мин. Бастап 23 сағат 59 минутқа дейін.

1. 2 түймешігін басып, қоңырау жыптылықтайты. Уақытты орнату режимін енгізіңіз.



2. 1 және 3 түймешіктерін пайдаланып таймер уақытын орнатыңыз.



5. Таймер дыбысын өшіру үшін кез келген түймені басыңыз немесе сигнал 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

# ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАҒДАРЛАМАНЫ БАҒДАРЛАМА

## Назар аударыңыз!

Таймердің дыбыстық сигналына қоса, кез келген түймені басу арқылы барлық басқа сигналдарды өшіруге болады. Дыбыс сигналы қолмен өшірілмесе, ол 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

## Жартылай автоматты режим

Пешті белгілі бір уақыт ішінде немесе белгіленген уақыт кезеңінен кейін орнату үшін:

1. Тағамдарды дайындау үшін қажетті күйге режим мен температуралы таңдау үшін тұтқаларды орнатыңыз.

2. «Функциялар» тетігін басыңыз, құрылғы іске қосылады,  индикаторы жыптылықтайды

3. Пісіру уақытын реттеу үшін 1 және 3 түймешіктерін қолданыңыз, таңдау 1 минуттан 10 сағатқа дейін болады.

4. Немесе «Функциялар» тетігін екі рет басыңыз, индикатор  дисплейде жыптылықтаймын. Пісіруді аяқтау уақытын 1 және 3 түймешіктерімен орнатыңыз.

5. Белгіленген уақыт 5 секундтан кейін автоматты түрде сақталады.

6. Белгіленген уақытқа жеткенде / белгіленген уақыт өткеннен кейін, құрылғы автоматты түрде сөніп, дыбыстық сигнал беріледі.

7. Пісіру мәзірінен шығу үшін сигналды өшіру үшін кез келген түймешікті басыңыз. Дисплейдегі  белгішесі өшеді. Әрекетсіз болған жағдайда дыбыстық сигнал 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

7. Пісіру мәзірінен шығу үшін сигналды өшіру үшін кез келген түймешікті басыңыз. Дисплейдегі  белгішесі өшеді. Әрекетсіз болған жағдайда дыбыстық сигнал 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

## Ескерту:

1. Пісіру уақыты мен пісіруді аяқтау уақыты.

\* Пісіру уақыты 1 минуттан 10 сағатқа дейін таңдалуы керек.

\* Пісірудің аяқталу уақыты тағам пісіру басталғаннан кейін +10 сағаттан артық емес және пісірудің басталуынан 1 минуттан аз уақытқа орнатылмайды.

\* Пісірудің аяқтау уақыты = ағымдағы уақыт + пісіру уақыты.

2. Жартылай автоматты режимде пісіру уақытын немесе пісіруді аяқтау уақытын орнатыңыз.

3. Пісіру уақытын 0-ге орнату немесе тағам дайындау уақытын ағымдағы уақытқа орнату үшін шкафты автоматты түрде қосуға болмайды.


## Орнату мысалы:

Ағымдағы уақыт 2:00, тағам дайындау уақыты - 3 сағат, пісіру уақыты - 5: 00.

# ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАҒДАРЛАМАНЫ БАҒДАРЛАМА

## Автоматический режим

Егер пеш тағам дайындау кезінде белгілі бір уақытта қосылса және белгілі бір уақытта өшірілсе, пісіру уақытын және пісіруді аяқтау уақытын орнату керек:



Бұл параметрлерді енгізудің 2 жолы бар.

Бірінші әдіс:

1. 1 және 3 түймешіктерін пайдаланып пісіру уақытын орнатыңыз.



2. Дайындаудың аяқталу уақыты сағат 5: 00-де автоматты түрде орнатылады.

Екінші тәсіл:

1. 1 және 3 түймешіктерін пайдаланып пісіруді аяқтау уақытын орнатыңыз.



2. Пісіру уақыты автоматты түрде 3 сағатқа орнатылады. 5 секундтан кейін уақыт сақталады және кабинет жұмыс істей бастайды.

3 сағаттан кейін (5: 00-де) дыбыстық сигнал естіледі, бұл тағамды пісіруді аяқтағанын білдіреді.

1. Пісірге арналған режимді және температура тұтқаларын қажетті орынға орнатыңыз.

2. 2 түймешігін басып, пеш қосылып, дисплейде  индикаторы жыптылықтайтыды.

3. Установится время приготовления, используя кнопки 1 и 3 (прим. min 1 минута, max 10 часов).

4. 2 түймешігін қайтадан басыңыз, индикатор  дисплейде жыптылықтай бастайды. 1 және 3 түймешіктерін пайдаланып пісіруді аяқтау уақытын орнатыңыз.

5 Установленное время будет сохранено через 5 секунд., загорятся индикаторы  и  на дисплее..

6. Пеш сіз енгізген уақыт параметрлерінің күйімен автоматты түрде қосылады және көрсетілген уақытқа қосылады.

7. Дайындаудың аяқталу уақытына жеткенде дисплейде  индикаторы сөнеді, пісіру аяқталғанын көрсететін сигнал шығады. Оны өшіру үшін кез келген түймені басыңыз немесе сигнал 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

# ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАҒДАРЛАМАНЫ БАҒДАРЛАМА

## Ескерту:


Пештің басы = пісіруді аяқтау уақыты - пісіру уақыты.

## Орнату мысалы:

Ағымдағы уақыт 2:00, тағам дайындау уақыты - 3 сағат, тاماқ дайындаудың аяқталу уақыты - 10:00. Автоматты түрде қосу уақыты: 7:00 (10:00-3 сағат = 7:00)



1. Пісіру уақытын 1 және 3 түймешіктерін (3 сағат) пайдаланып орнатыңыз.



2. 1 және 3 түймешіктерін (10:00) пайдаланып пісірудің аяқталу уақытын орнатыңыз.



3. Уақытты орнатқаннан кейін 5 секундтан кейін параметр сақталады.



4. 7:00 - де пеш автоматты түрде қосылады.



5. Сағат таңғы сағат 10-да дыбыстық сигнал шығады, бұл тағам дайындаудың аяқталуын көрсетеді. Құрылғы автоматты түрде өшеді.



## Ескерту:

1. Пісірудің аяқталу уақыты ағымдағы уақыт + пісіру уақытынан аз болмауы керек.

2. Ең аз тағам дайындау уақыты 1 минут, максималды пісіру уақыты 10 сағат.

3. Егер пісіруді аяқтау уақыты ағымдағы уақытқа қойылса немесе пісіру уақыты 0 болса, пеш қосылмайды.

# ЖЫЛУ РЕЖИМДЕРІ

## Жұмыс режимдері:

Пеш жұмыс режимдері жылу режимі мен температурานы таңдау үшін тұтқалармен басқарылады.

## Назар аударыңыз!

Пеш тек қыздыру режимі мен температура таңдалған кезде ғана қосылады.

## Жылдыту режимдері::

### Төменгі қыздыру

Бұл режимде тек қыздыру элементі ғана жұмыс істейді. Ыдыс түбін қарқынды пісіру үшін керемет.

### Жоғарғы және төменгі қыздыру

Бұл режимде жоғарғы және төменгі қыздыру. Бұл жай ыдыс-аяқтарды дайындаудың ең тараған режимі.

### Төменгі, жоғарғы жылу және конвекция

Бұл режимде жоғарғы және төменгі қызу конвекциямен бірге жұмыс істейді. Бұл режим күрделі ыдыс-аяқты тиімді және біркелкі пісіруді қамтамасыз етеді.

### Арапастырылған гриль (Гриль және жоғарғы қыздыру)

Режим пісіру алаңының жоғарғы бөлігінде жоғары температура алуға мүмкіндік береді, бұл тағамдардың ең қарқынды қуыруына әкеледі.

Бұл режим ет тағамдарын нақты рецептер дайындау үшін тиімді жұмыс істейді.

### Конвекция

Тамақты жібіту, жаңа дайындалған тағамды салқындау үшін қолданылады.

### Жылдыту конвекциясы

Бұл режимде пеш орталық бөлігінде орналасқан желдеткіш қыздырғыш арқылы қызады.

Пешті осылай жылдыту пісірілген тағамның айналасында үнемі жылу рециркуляциясын үйімдастыруға мүмкіндік береді.

Бұл режим бір уақытта пеште 2 деңгейде пісіруге тиімді жұмыс істейді, сондай-ақ дайын тағамның сапасына жағымсыз әсер ететін ет тағамдарына май мен шырынның қайтарылуын азайтады.


## Гриль және конвекция

Режим пісіру алаңының жоғарғы бөлігінде жоғары температура алуға мүмкіндік береді, бұл тағамдардың ең қарқынды құрына әкеледі.

Бұл режим ет тағамдарын нақты рецептер дайындау үшін тиімді жұмыс істейді.

## Науалар мен тіректерді орнату денгейі:

Кәстрөлдер мен грильдер пеште 5 денгейде орнатылуы мүмкін. Сізге ыңғайлы болу үшін, хромдалған гидтер оларды пештен ыдыс-аяқтарды тегіс үзартуды қамтамасыз ететін бекітуге арналған.



Духовканы тазалап, жөндеп тұрсаныз үздіксіз қызмет көрсету мерзімін арттырасыз. Тазалар алдында духовка өшірілуі керек, реттегіш тұтқасы «0»-де тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз.

Пеш толық сұымайынша тазалауды бастамаңыз.


- Духовканы әрбір қолданған сайын тазалап тұру қажет.
- Тазалар алдында пешті толық сұытып алыңыз.
- Духовканы бу генерациясы құрылғысымен тазаламаңыз.
- Пеш камерасын аз мөлшерде жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуу керек.
- Бумен тазалау
  - Ыстыққа төзімді ыдысқа 250 мл су құйыңыз (1 стакан), оны духовканың төменгі жағындағы бірінші денгейге қойыңыз.
  - Есігін жабыңыз.
  - Температура реттегішті 100 °C, ал духока қызметін реттегішті Төменгі қыздыру режиміне қойыңыз.
  - Духовканы 30 минуттай қосып қойыңыз.
  - Есігін ашып, камера ішін мата немесе сорғышпен сұртіп, жуғыш зат қосылған жылы сүмен жуыңыз.
- Пеш камерасын тазалағаннан кейін құрғақ матамен сұртіңіз.

# ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

## ▷ Шамды ауыстыру

Шамды ауыстырап алдында духовканы электр желісінен ажыратып, сұтының.

- Жарықтандырыштың шыны қақпағын бұрап шешініз. Қақпақты жыуп, кептіріңіз.
- Есік шамды абайлап шешініз де жоғары температурага (300°C) тәзетін, төмендегі сипаттамасы бар жаңа шамды орнатыңыз: 220-240В, 50Гц, 25Вт.
- Қорғаныш шыныны орнына орналастырыңыз



### МАҢЫЗДЫ.

Шамды немесе жарықтандырыштың қақпағын шешуде ешқашан бұрағышты немесе басқа да құралды қолданбаңыз. Бұл духовканың патроны мен эмалін зақымдайды. Оларды тек қолмен шешініз.

### МАҢЫЗДЫ


Шамды жалаң қолмен ауыстырмаңыз. Өйткені саусақ іздері шамды мерзімінен erte істен шығаруы мүмкін. Таза матада немесе қолғапты пайдаланыңыз.

### Назар аударыңыз:


Шамды ауыстыру кепілдік қызметіне жатпайды.

## ▷ Духовка шкафының есігін шешу

Есікті тазартар алдында оны духовкадан шешіп алыңыз. Ол үшін есікті толық ашыңыз. Есік топсаларындағы тоқтатқыштарды бұрағышпен 120гр. бұраңыз. Есікті жабыңырап, абайлап жоғары тартыңыз.



Есік топасындағы тоқтатқышты бұрау




Есікті духовкадан шешіп алу

# АПАТТЫ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУ


## ▷ Ішкі шыны панелін шешу

Есіктің жоғарғы бөлігінің бұрыштарындағы пластик ілгешекті бұрап шешіңіз. Төменгі ілгешектен шыныны шығарыңыз. Тазалаған соң орнына қойып, шыны панельді ретімен қайта бекітіңіз.



Ішкі шыны панелін шешу

## ▷ есігін орнату



# АПАТТЫ ЖАҒДАЙДА ПАЙДАЛАНУ

Апатты жағдайда былай істеу керек::

- Духовка шкафының бар режимін өшіріңіз.
- Бұйымды қауіпсіз әдіспен желіден ажыратыңыз.
- Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Болмашы ақаулықты төмендегі кестеде көрсетілген нұсқаулықпен ретке келтіруге болады:

Ақаулық	Себеп	Әрекет
Бұйым істемейді	Электр қуатының жұмысында ақаулық бар	Сақтандырышты тексеріңіз; сақтандырыш күйіп кетсе, жаңасын ауыстырыңыз
	Қызмет дұрыс таңдалмаған	Температура реттегіш тұтқасы дұрыс қойылғанын тексеріңіз
Духовка жарығы істемейді	Шам дұрыс орнатылмаған немесе ақаулығы бар	Күйіп кеткен шамды ауыстыру («тазалау және жөндеу» бөлімін қара)

# ДУХОВКАДА ПІСІРУ

## ▷ Қамырдан жасалатын тағамды пісіру

Пісірледін бірталай тағам «жоғарғы және тәменгі қыздыру» режімінден пісірледі.

Назар аударыңыз!

- Кестеде көрсетілген пісірледін тағам мәліметі шамамен көрсетілген. Жеке тәжірибе мен қалауыңыз бойынша өзгертуге болады.

- Кестеден белгілі бір бәліштің түрін таба алмасаңыз, барынша сәйкес келетін тағам түрін таңдаңыз.

### «Жоғарғы және тәменгі қыздыру» режімін пайдаланып пісіру:

- Тағамды пісіруде тек бір деңгейді пайдаланыңыз.
- «Жоғарғы және тәменгі қыздыру» режімі құрғақ печенья, нан мен торт пісіруге арналған. Тағамды пісіруде күнгірт ыдысты пайдаланыңыз. Ашық түсті ыдыс жылуды кері шағылыстырады.
- Тағамды торшада пісіруде ыдысты пайдаланыңыз. Жайпақ қаңылтыр табаны пайдалансаңыз, торшаны алып тастаңыз.
- Пешті алдын-ала қыздырып алсаңыз тағамды пісіруге аз уақыт жұмсайсыз. Тиісті температураға жетпейінше тағамды духовкаға салмаңыз.

Тағам пісірудегі кенестер

Тағам дайын болды ма?

Тағамды ағаш таяқшамен тесіңіз. Қамыр жабыспаса, тағам дайын дегенді білдіреді.

Тағам «көтерілмей қалды»

Рецепті тексеріңіз. Келесі жолы сұйықтықты аз қосыңыз. Қамырды дайындаудың сапасын қадағалаңыз, әсіресе электрлі миксерді пайдаланғанда мұқият болыңыз.

Тағамның асты піспей қалды

Тағамды пісіруде күнгірт ыдысты пайдаланыңыз. Табаны бір деңгей тәмен орналастырыңыз немесе тәменгі қыздыруды қосыңыз.

Пісіру кестесіне қатысты ескерту

- Кестеде температура мәлшері көрсетілген. Алдымен тәменгі температуралы таңдаңыз. Қамыр көтерілмеген жағдайда температуралы жоғарылата аласыз.
- Тағамның пісу уақыты шамамен көрсетілген.
- Жұлдызша белгі духовка шкафын алдын-ала қыздыру керек дегенді білдіреді.

# ДУХОВКАДА ПІСІРУ

## Пісіру

Тағам түрі	Салмағы (гр)	Жайпақ каналтыртба деңгейі (астынан үстінен)	Температура С	Дайындау уақыты (минутпен)
Ет				
2 бифштекс, қуырылмаған	400	5	240	14-16
2 бифштекс, қуырылған	400	5	240	16-20
2 бифштекс, жақсылап қуырылған	400	5	240	20-23
шошқаның 2 жон еті	350	5	240	19-23
шошқа ның 2 жанышталған еті	400	5	240	20-23
бұзау еті нен 2 стейк	700	5	240	19-22
кой етінен 4 котлет	700	5	240	15-18
сүзбе қосылған 2 кесек ет	400	5	240	9-13
Шошқа етінен қуырдақ	1500	3	160-180	90-120
Шошқаның мойны	1500	3	160-180	100-180
Шошқа сирағы	1000	3	160-180	120-160
Сыр етінен қуырдақ / Сырдың жон еті	1500	3	190-200	40-80
Тауық	1000	3	180-200	60-70
Балық				
Арқан балық еті	400	4	240	19-22
Фольгаға оралған балық	500	4	230	10-13
Тост				
4 тілім ақ нан	200	5	240	1,5-3
Куырылған сендвич	600	5	240	4-7

# ДУХОВКАДА ПІСІРУ

## ▷ ҚУЫРУ

«Жоғарғы және тәменгі қыздыру» режимінде тағам жақсы қуырылады.

### Үйдисты пайдалану жөніндегі кеңестер:

- Тағам жақсы пісіу үшін әмальді, отқа тәзімді шыны, қыш немесе шойын үйдисты пайдаланыңыз.
- Тот баспайтын болат үйдисты пайдаланбаңыз, өйткені ол жылуды кері шағылыстырады.
- Қуырдақты жауып немесе фольгамен орап қойсаныз, тағамның сөлі буланып кетпей піседі әрі пешіңіз таза болады.
- Қөлемі көп қуырдақты торшаға қойып пісірсөніз де болады, бірақ еттің сөлі мен майы духовкаға ақпас үшін астына жайпақ қаңылтыр таба қойыңыз.
- Тамақты даярлау уақыты ет түріне, қөлемі мен сапасына байланысты.
- Үлкен кесек етті дайындауда духовка есігі буланып кетуі мүмін. Бұл қалыпты жағдай, пештің жұмысына еш әсер етпейді. Тамақты даярлап болған соң пештің есігі мен әйнегін мұқият сұртіңіз.
- Қуырдық кеүіп, күйіп кетпеуі үшін біраз сүйкіткің құйып даярлаңыз. Тамақ пісу барысында асты қадағалап тұрыңыз, қажет болса су еселеңіз.
- Тамақтың даяр болатын уақытының ортасына жеткенде етті аударыңыз.
- Духовканың есігі жабық қүйде тағамды сұтуға қалдырмаңыз, өйткені бұл духовка шкафының буланып, таттануына әкеледі.

Қуыру кезінде есте сақтайтын нәрсе!

# ДУХОВКАДА ПІСІРУ

## Қуыру

Ет түрі	Жайпақ қаңылтыр таба денгейі (үстінен астына)	Температура С°	Жайпақ қаңылтыр таба денгейі (үстінен астына)	Температура С° (конвекция)	Дайындау уақыты (мин)
Ірі қара мал еті					
Ірі қара мал етінен тайындалған қуырдақ немесе ет, қуырылмаған			2	220-230	12-15
Ірі қара мал етінен тайындалған қуырдақ немесе ет, қуырылған			2	220-230	15-25
Ірі қара мал етінен тайындалған қуырдақ немесе ет, жақсылап қуырылған			2	220-230	25-30
Қуырдақ	2	160-180			120-140
Шошқа еті					
Қуырдақ	2	160-180	2	170-180	90-140
Ет					25-30
Құс еті					
Тауық еті	2	170-180			50 -80
Қаз еті	2	160-180	2	150-160	150-180
Бұзау еті	2	160-170	2	180-200	90 -120
Қозы еті	2	160-180			100-120
Балық	2	175-180	2	170-200	50-80

## ▷ Гриль

- Грильдеу барысында сақтық шарасын сақтаңыз. Қыздыратын элементтің жоғары температурасы духовка шкафы мен оның тетіктерін қатты ысытып жібереді. Тұтқыш пен барбекю құралдарын пайдаланыңыз.
- Құрыллатын тағамды тескенде май шашырауы мүмкін. Теріңдің күйіп қалудан және көзіңіздің қорғау үшін қақтауға арналған ұзын қысқышты қолданыңыз.
- Тағамды қақтауда оны үнемі бақылаңыз. Жоғары температурадан тағам тез күйіп, өрт шығуы мүмкін.
- Грильдің жанына баланы жақыннатпаңыз.
- Гриль майсыз шұжық, ет пен балық, стейкті қақтауға арналған. .

## Советы для гриля

- Гриль режимінде тамақ даярлағанда духовканың есірі жабық болуы керек.
- Төменде температура, жайпақ қаңылтыры таба деңгейі, дайындау үақытының кестесі ұсынылған. Еттің салмағы мен сапасына байланысты келтірілген мәліметте айырмашылық болуы мүмкін.
- Тамақты пісірер алдында духовканы 3-5 минут қыздырып алу керек. Қыздырған кезде духовканың есірі жабық болсын.
- Тамақ жабысып қалмауы үшін торшаны алдын-ала майлап алыңыз.
- Етті торшаның үстіне салғаннан кейін, еттің майы мен сөлі духовкаға ақпауы үшін астына жайпақ қаңылтыры таба қойыңыз. Жайпақ қаңылтыры табаны тазалауға онай болуы үшін оған біраз су құйыңыз.
- Тамақ пісер үақыттың жартысында оны аударып қойыңыз. Жұқа тілім болса, бір рет қана ауыстырса жетеді, ал ірі кесек болса, бірнеше рет аударыстырып тұрған жән. Күйіп қалмау үшін барбекюге арналған қысқышты пайдаланыңыз.
- Грильді дайындал болған соң духовка мен барлық жабдықтарын жуып тазалауды ұмытпаңыз.

## Гриль

Қамыр түрі	Жайпақ қаңылтыры таба деңгейі (астынан үстіне)	Температура С°	Жайпақ қаңылтыры таба деңгейі (астынан үстіне)	Температура С° (конвекция)	Пісіру уақыты (мин)
Бисквит/мәрмәр кекс	2	170-180	2	160-170	60-80
Виктория бисквиті	2	160,180			65-80
Қатпарлы бәліш негізі	2-3	170-180			20-30
Бисквитті қатпарлы бәліш	2	170,180			30^0
Жеміс-жидекті торт			3	160-170	60-70
Чизкейк			3	160-170	60-90
Шайлық тоқаш	2	160-180			40-60
Бидай наны	2	210-220	3	180-210	50-60
Жеміс-жидекті торт	3	170-180	3	160-170	35-60
Ашытқы қосылған жеміс-жидекті торт					30-50
Крамблейк	3	160-170			30^0
Бисквитті орама	2	180-200			10-15
Пицца (жұқа)	3	220-240	3	200-220	10-15
Пицца (қалын)	2	180-210	3	210-230	30-50
Қатпарлы қамыр	3	180-190	3	160-170	18-25
Безе	3	90-110			80-90
Кайнатылған тоқаштар					35-45

## ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТ

---

Үлгі	VB60B / VB60S
Номинал көрнекі	220-240V 50 Гц
Толық қуат	2000Вт
Жоғарғы қыздырыштық элемент	850Вт
Грильдің қыздырыштық элементі	1100Вт
Тәменгі қыздырыштық элемент	1150Вт
Айналма элементі	1600Вт
Духовканы салқындастартын жедеткіш	.